

D-Link SOHO 级桌面型 KVM 切换器

DKVM-42U



产品介绍:

使用者通过 DKVM-42U KVM 切换器允许用一套键盘、视频显示器和鼠标来访问 4 台 计 算机, KVM 转换器提供更多的桌面空间,并且可以省下多个键盘、鼠标和显示器的 开 销。



基本功能:

- 通过一套键盘、鼠标、显示器来访问 4 台计算机
- 通过 SELECT 按钮或者热键命令来选择计算机、前面板 LED 指示所选择的计算机
- 自动扫描模式是按照计算机的排序来的
- 支持 SVGA, VGA 和多显示器同步,最大分辨率 2048*1536、支援 DDC, DDC2,
- 产品 and DDC2B
- 支持音频功能、可以独立切换 KVM 和声音
- 兼容 Windows 2000, XP, Vista, 7, Mac 10.x 以上 and Linux OS
- 键盘讯号全模拟,确保开机零失误
- 支持市场上主流无线及多功能键鼠
- 支持市场上主流宽屏幕分辨率
- 支持热插拔功能-无需重新启动电源,即可方便地新增及移除电脑
- 无须外接电源
- 造型精巧, 内嵌 4 组 KVM 线缆
- 支持固件升级

功能		规格	
型号		DKVM-42U	
PC 端口		4	
USB 端口		3 (USB 设备或 HID)	
线长		1.5 米	
端口选择		Select 按钮或者热键命令	
PC 端口 LED 切换		4 x 绿色 LED	
		1 x USB A 插入型配件	
	PC	1 x 3.5mm 迷你型立体耳声接口 (绿色)	
连接线		1 x HDB -15 插入型配件 (蓝色)	
	V VM	1 x 3.5mm 迷你型立体耳声接口(绿色)	
		1 x HDB -15 插入型配件(黑色)	
	控制台	2 x HDB-15 凹形接口(黑色)	
		2 x 3.5mm 迷你型立体耳声接口(绿色)	
KVM 键盘		1 x USB A 凹形类型	
连接	鼠标	1 x USB A 凹形类型	
	USB 设备	1 x USB A 凹形类型	
	声音	1 x 3.5mm 迷你型立体耳声接口(绿色)	
	监视器	1 x HDB-15 凹形类型(蓝色)	
—————————————————————————————————————		258.5 g	
尺寸 (L x W x H)		180 x 108 x 22 mm	
证书		CE、FCC CE FC Federal	

规格:	产品规格:
//u/u ·	/ 66//014 •

产品连接示意图:





装箱清单

- 1 x 4 □ USB KVM 一台
- 1 x 用户手册
- 4 x 1.5 米线缆

基本配置

安装后,您可选择"SELECT"按钮或者使用键盘热键功能来指导您在多台计算机间切换。



键盘热键菜单

(1) Scroll 模式

热键组合	说明	
[Scroll] ++ [Scroll] + 1(或 2)*	切换至 PC1(或 PC2)	
[Scroll] ++ [Scroll] + → 或 ↓	切换至下一台 PC	
[Scroll] ++ [Scroll] + ←或↑	切换至上一台 PC	
[Scroll] ++ [Scroll] + B	蜂鸣器开启/关闭	
[Scroll] ++ [Scroll] + S	自动切换模式,默认间隔 5 秒。(按"ESC"退出)	
[Scroll] ++ [Scroll] + S + n *	设置自动切换时间间隔(按"ESC"退出)	
[Scroll]++[Scroll]+[Caps]	切换至 Caps 热键模式	
[Scroll]++[Scroll]+[Num]	切换至 Num 热键模式	
[Scroll]++[Scroll]+[Ctrl]	切换至 Ctrl+Shift 热键模式	

(2) Caps 模式

热键组合	说明
[Caps] ++ [Caps] + 1(或 2)*	切换至 PC1(或 PC2)
[Caps] ++ [Caps] + → 或 ↓	切换至下一台 PC
[Caps] ++ [Caps] + ←或↑	切换至上一台 PC
[Caps] ++ [Caps] + B	蜂鸣器开启/关闭
[Caps] ++ [Caps] + S	自动切换模式,默认间隔 5 秒。(按"ESC"退出)
[Caps] ++ [Caps] + S + n *	设置自动切换时间间隔(按"ESC"退出)
[Caps]++[Caps]+[Scroll]	切换至[Scroll]++[Scroll]热键模式
[Caps]++[Caps]+[Num]	切换至[Num]++[Num]热键模式
[Caps]++[Caps]+[Ctrl]	切换至[Ctrl]+[Shift]热键模式

(3) Num 模式

热键组合	说明
[Num] ++ [Num] + 1(或 2)*	切换至 PC1(或 PC2)
[Num] ++ [Num] + → 或 ↓	切换至下一台 PC

[Num] ++ [Num] + ←或↑	切换至上一台 PC	
[Num] ++ [Num] + B	蜂鸣器开启/关闭	
[Num] ++ [Num] + S	自动切换模式,默认间隔 5 秒。(按"ESC"退出)	
[Num] ++ [Num] + S + n *	设置自动切换时间间隔(按"ESC"退出)	
[Num]++[Num]+[Scroll]	切换至[Scroll]++[Scroll]热键模式	
[Num]++[Num]+[Caps]	切换至[Caps]++[Caps]热键模式	
[Num]++[Num]+[Ctrl]	切换至[Ctrl]+[Shift]热键模式	

(4) Ctrl+Shift 模式

热键组合	说明
[Ctrl] ++ [Ctrl] *	切换至下一台连接的 PC
[Ctrl+ Shift + 1(或 2)]	切换至 PC1(或 PC2)
[Ctrl + Shift + → 或 ↓]	切换至下一台 PC
[Ctrl + Shift+ ←或↑]	切换至上一台 PC
[Ctrl + Shift + B]	蜂鸣器开启/关闭
[Ctrl + Shift + S]	自动切换模式,默认间隔 5 秒。(按"ESC"退出)
[Ctrl + Shift + S + n] *	设置自动切换时间间隔(按"ESC"退出)
[Ctrl + Shift + Scroll]	切换至[Scroll]++[Scroll]热键模式
[Ctrl + Shift + Caps]	切换至[Caps]++[Caps]热键模式
[Ctrl + Shift + Num]	切换至[Num]+[Num]热键模式

"表 *(1) "++"表示快速连续按2次, "Scroll ++ Scroll + 1 示快速连续按2次 Scroll 键,再数字"1"键,每个热键码间的检测超时为5秒,如果第一次按下 Scroll 键后,超过5秒后 再按下 Scroll 键,那么这个热键组合是无效的。

(2)n 表示数字键"1"到"9"

自动切换时间间隔		
n	秒	
1	5	
2	10	
3	15	
4	20	
5	25	
6	30	
7	35	
8	40	
9	60	

疑难解答

- Q1: 当切换到正在开机的计算机上,无法侦测到键盘,或者会显示键盘/鼠标没有被侦测到的错误信息.
- A: 如果计算机的 BIOS 不支持 USB boot-up,在计算机启动时,系统无法侦测到鼠标 和键盘
- Q2: 为什么计算机 BIOS 的设置是正确的, 但是仍然无法侦测到鼠标和键盘?
- A: 建议用 KVM 切换器上的 USB 直接连接到 PC 上的 USB 口,而不是通过 PCI 卡、

Card Bus 或者是 USB Hub.

Q3: 键盘能动,但是鼠标不能.

- A: 在使用該设备時, 我們建议用戶先插上鼠标再接键盘到指定位置上的 USB KVM 交換機.
- Q4: 当设备空闲了一会儿后, 鼠标变的无法用
- A:如果发生这样的事情,请按「Scroll Lock」+「Scroll Lock」+「M」来重启设备. Q5:为什么我的电脑不能显示正确的分辨率
- A: 请选择控制面板点击外观和主题,点击"改变屏幕分辨率"和"设置"来调整正确的屏幕分辨率
- Q6: 針對部份顯示卡,連接 KVM 後,並同時搭配 Viewsoic VX2433WM 螢幕時,若 發生畫面抖動之問題?
- A: 請將 Viewsoic VX2433WM 螢幕設定之主選單→自行畫面調整→反應時間改為標 準設定後,畫面即可正常。

如果有任何故障请联系您的供应商,保存纸箱,包括包装原料.

技术支持

办公地址:上海市普陀区金沙江路 1759 号圣诺大厦 A 座 901 技术支持中心电话:4006-828-828 技术支持中心传真:(028)-61317620 各地维修中心地址请登录官方网站查询 网址:http://www.dlink.com.cn 400 电话工作时间:工作日 9:00-19:00;节假日 9:00-18:0